

RUBIO MONOCOAT HYBRID WOOD PROTECTOR

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ МАСЛОМ

ВНИМАНИЕ!



До начала работы с продуктом внимательно прочтите Инструкцию по применению. Используйте продукт исключительно по назначению, в точном соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Продавец не несёт ответственности за неудовлетворительный результат, а также любые убытки, возникшие у Покупателя, если они явились следствием несоблюдения требований Инструкции по применению, или нарушения условий хранения продукта.

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector – это экологичное защитно-декоративное однослойное покрытие для наружных работ по дереву. Продукт может применяться и внутри помещений*

РЕКОМЕНДАЦИИ

- ① Шлифовка поверхности зерном не выше 100 единиц. При обработке зерном выше 100 ед. нарушается технология взаимодействия продукта с древесиной, что может приводить к потере защитных свойств продукта и появлению необработанных мест на поверхности дерева. При это срок защиты поверхности резко снижается.
- ② Допускается шлифовка поверхности зерном 60, 80 единиц. При этом расход продукта на 1 м² будет корректироваться в большую сторону. При шлифовке 80 ед. - примерный расход 26-28 м². При шлифовке 60 ед. - примерный расход 22-24 м².
- ③ Расход продукта на торцах за счет капиллярной «тяги» будет составлять около 15 м², и цвет поверхности будет более интенсивным.
- ④ При расчете площади необходимо учитывать закругление бревна, фаски и торцы.
- ⑤ Поверхность после шлифовки обязательно обработать Очистителем (Exterior Wood Cleaner). При обработке поверхности допускается разбавлять Exterior Wood Cleaner с водой в пропорции 1/3. На старой необработанной поверхности дерева (посеревшей), разбавление Очистителя не допустимо.
- ⑥ При обработке Очистителем шлифованной поверхности тщательно промывать поверхность вокруг сучков (где чаще всего находятся смоляные карманы) и торцов дерева (где возможны попадания древесной пыли в микропоры дерева).
- ⑦ Тщательно смывать очиститель «вялой» водой, начиная с верхних венцов дерева. Хорошо промывать нижние поверхности венцов (где чаще всего скапливаются остатки древесной пыли после смывания), а также нижние венцы строения. После высыхания, проверить эти участки на наличие древесной пыли. Не допускается оставлять Exterior Wood Cleaner не смытым на поверхности дерева.
- ⑧ Перед обработкой древесины маслом, провести визуальный осмотр поверхности на наличие древесной пыли.
- ⑨ Дождаться полного высыхания поверхности древесины. Срок высыхания: 3-4 часа на солнце или 24-48 часов при пасмурной погоде.
- ⑩ Масло рекомендуется наносить белым падом, кистью с жестким ворсом, валиком или краскопультом. Однако обязательно после нанесения производить растирание-растягивания масла по поверхности дерева максимально тонким слоем, не допуская «пропусков» и «непрокрасов». Особое внимание нужно уделить участкам вокруг сучков, торцам, участкам примыканий бревен.
- ⑪ **Важно!** Использованную ветошь обязательно замочить водой и утилизировать. Возможно самовозгорание!
- ⑫ **Важно!** Обязательно вытереть остатки масла с окрашенной поверхности сухой тряпкой через 10-15 минут после нанесения (вытирать даже если кажется что цвет ушел, стал менее интенсивным или слишком проявляется текстура дерева!)

ООО «РМК» Контакты

Россия, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Рощинская, д. 22а,
Тел. +7 (499) 677-49-46 - hello@rubio.pro

Все ассортимент продуктов для защиты и окраски древесины
доступен на сайте www.rubio.pro

Все права защищены
Copyright © 2019 Rubio Monocoat®



RUBIO MONOCOAT HYBRID WOOD PROTECTOR

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ МАСЛОМ

ВНИМАНИЕ!



До начала работы с продуктом внимательно прочтите Инструкцию по применению. Используйте продукт исключительно по назначению, в точном соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Продавец не несёт ответственности за неудовлетворительный результат, а также любые убытки, возникшие у Покупателя, если они явились следствием несоблюдения требований Инструкции по применению, или нарушения условий хранения продукта.

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector – это экологичное защитно-декоративное однослойное покрытие для наружных работ по дереву. Продукт может применяться и внутри помещений*

РЕКОМЕНДАЦИИ

- ① Шлифовка поверхности зерном не выше 100 единиц. При обработке зерном выше 100 ед. нарушается технология взаимодействия продукта с древесиной, что может приводить к потере защитных свойств продукта и появлению необработанных мест на поверхности дерева. При это срок защиты поверхности резко снижается.
- ② Допускается шлифовка поверхности зерном 60, 80 единиц. При этом расход продукта на 1 м² будет корректироваться в большую сторону. При шлифовке 80 ед. - примерный расход 26-28 м². При шлифовке 60 ед. - примерный расход 22-24 м².
- ③ Расход продукта на торцах за счет капиллярной «тяги» будет составлять около 15 м², и цвет поверхности будет более интенсивным.
- ④ При расчете площади необходимо учитывать закругление бревна, фаски и торцы.
- ⑤ Поверхность после шлифовки обязательно обработать Очистителем (Exterior Wood Cleaner). При обработке поверхности допускается разбавлять Exterior Wood Cleaner с водой в пропорции 1/3. На старой необработанной поверхности дерева (посеревшей), разбавление Очистителя не допустимо.
- ⑥ При обработке Очистителем шлифованной поверхности тщательно промывать поверхность вокруг сучков (где чаще всего находятся смоляные карманы) и торцов дерева (где возможны попадания древесной пыли в микропоры дерева).
- ⑦ Тщательно смывать очиститель «вялой» водой, начиная с верхних венцов дерева. Хорошо промывать нижние поверхности венцов (где чаще всего скапливаются остатки древесной пыли после смывания), а также нижние венцы строения. После высыхания, проверить эти участки на наличие древесной пыли. Не допускается оставлять Exterior Wood Cleaner не смытым на поверхности дерева.
- ⑧ Перед обработкой древесины маслом, провести визуальный осмотр поверхности на наличие древесной пыли.
- ⑨ Дождаться полного высыхания поверхности древесины. Срок высыхания: 3-4 часа на солнце или 24-48 часов при пасмурной погоде.
- ⑩ Масло рекомендуется наносить белым падом, кистью с жестким ворсом, валиком или краскопультом. Однако обязательно после нанесения производить растирание-растягивания масла по поверхности дерева максимально тонким слоем, не допуская «пропусков» и «непрокрасов». Особое внимание нужно уделить участкам вокруг сучков, торцам, участкам примыканий бревен.
- ⑪ **Важно!** Использованную ветошь обязательно замочить водой и утилизировать. Возможно самовозгорание!
- ⑫ **Важно!** Обязательно вытереть остатки масла с окрашенной поверхности сухой тряпкой через 10-15 минут после нанесения (вытирать даже если кажется что цвет ушел, стал менее интенсивным или слишком проявляется текстура дерева!)

ООО «РМК» Контакты

Россия, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Рошинская, д. 22а,
Тел. +7 (499) 677-49-46 - hello@rubio.pro

Весь ассортимент продуктов для защиты и окраски древесины доступен на сайте www.rubio.pro

Все права защищены
Copyright © 2019 Rubio Monocoat®

